16 канальный контролер ЛЕД светильника с управлением по Wi-Fi через WEB интерфейс.

Основные отличия от похожих решений.

1. Цена !!! (Ориентировочная стоимость за весь комплект не более 20\$)

2. Отсутствуют сложные в приобретении компоненты.

3. Легкий процесс соединения компонентов – всего 4-ре провода. Нет сложного процесса пайки.

4. Нет необходимости изучать какой либо язык программирования микроконтролеров, устанавливать

"среду разработки", компилировать/править исходные тексты программ.

5. Управлять контролеров можно с любого устройства имеющего web браузер.

Что нужно приобрести:

1. Модуль на основе ESP8266, рекомендую NodeMCU

2. Модуль на РСА9685

3. Блок питания – подойдет любое зарядное устройство от мобильного телефона напряжением 5В и током боле 300мА

4. Необязательно: модуль "часов реального времени" на DS1307 либо на PCF8563.

5 Необязательно: температурные датчики типа DS18x20

Что получаем в результате:

1 16 каналов управления. Диммирование 12 бит(4096 шагов) с частотой от 50 до 1500Гц.

2 Каждый канал имеет индивидуальные настройки 4-х временных точек: начало рассвета, начало дня (максимальный режим), начало заката, начало ночи(минимальный режим)

3. Для каждого канала индивидуальные настройки значений диммирования дневного и ночного режимов, значения в переходных режимах (рассвет/закат) рассчитываются контролером самостоятельно.

4. Для каждого канала можно настроить инверсивный режим работы – удобно при использовании драйверов ЛЕД с различными режимами диммирования.

5. Кроме стандартного режима работы каналов, есть возможность часть каналов определить как управляющие вентиляторами охлаждения и "привязать" их к какому либо температурному датчику. Всего температурных датчиков может быть 8. При этом к каждому датчику можно "привязать" произвольное количество каналов.

6. "Аварийный свет" - если ночью вдруг вам нужно включить свет в аквариуме, нажатие кнопки "flash" на модуле ESP принудительно переведет все каналы в дневной (максимальный) режим. Повторное нажатие кнопки отключает режим.

7. Вы можете создавать и загружать свои собственные HTML страницы управления

8. Модуль работает одновременно как клиент сети WiFi и как "точка доступа" - то есть он может быть подсоединен к существующей сети Wi-Fi и к нему можно подсоединиться с любого устройства.

Схема соединения:



Прошивка модуля.

Настоятельно рекомендую использовать программу из комплекта Arduino IDE для ESP8266 Отдельно ее можно скачать под любую ОС здесь: <u>https://github.com/igrr/esptool-ck/releases</u>

1 .Основной файл прошивки:

esptool -v -cp <*COM-nopm*> *-cb* 115200 *-ca* 0x00000000 *-cf* 0x00000000.*bin* где <COM-порт> имя компорта . Например у меня на Mac OS X NodeMCU обозначается как /dev/tty.SLAB_USBtoUART

2. Дополнительный файл: *esptool -v -cp / <COM-nopm> -cb 115200 -ca 0x0006b000 -cf 0x0006b000.bin*

3. После перезагрузки модуля в списке доступных WiFi сетей должна появится сеть ESP8266_xxxxxxxx

Работа с модулем

Подсоединимся к сети модуля:

В данном случае видим сеть ESP8266_10913031. Пароль к ней соответственно 10913031.

(Link Status Profiles	Availab	le Network W	PS Information)
Associated	SSID	Channel	Network Type	Encryption	BSSID
•	ESP8266_10913031	1	Infrastructure	WPA2-PSK AES	lafe3
4	and the second s	6	Infrastructure	WPA2-PSK AES	3cd92
	Stores.	1	Infrastructure	WPA2-PSK AES	3cd92
_					
	Refresh		Connect	Add to Prof	file

После подсоединения набираем в адресной строке браузера <u>http://192.168.4.1</u> и попадаем на начальную страницу модуля:



Save	— сохранить текущие настройки контролера
Time Stup	— настройки часового пояса и синхронизации времени
I2C Setup	— настройки портов ввода/вывода для подключения устройств по шине I2С
Channel Value	— настройка значений диммирования каналов
Channel Schedule	— настройка «временных точек»
WiFi Setup	— настройка параметров подключения к сети WiFi
Reboot	— перезагрузка контролера
View Channel status	- актуальные значения диммирования каналов, времени и температуры
Choose File/ Upload	- выбор и загрузка файла(ов) в контролер

Если мы хотим подсоединить модуль к существующей сети, то нажимаем кнопку "WiFi Setup" модуль выполнит поиск доступных сетей (это несколько длительный процесс и придется немного подождать загрузки страницы:

Выберем необходимую сеть нажав кнопку "Connect".

0 0 0 192.168.4.1/set_wifi.html ×									
← → C 🗋 192.168.4.1/set_wifi.html? 🏠 🚺 🗯 🐵 😡 📑 🐨 🕥 ≡									
III Apps 🕞 Маркет 🗅 AVRDUDE 5.10 with 📄 SparkFun's FTDI Basis 🧧 Стоимость монтажа 🛸									
<-Back									
ESP WiFI setun									
Lor marsetap									
Select	#	SSID	Signal	Channel					
Connect	0	Sunshine	-90db	1					
Connect	1	WHAT	-76db	1					
Connect	2		-75db	1					
Connect	3	A2_Guest	-91db	2					
Connect	4	Methoda and an an	-71db	6					
Connect	5	明治: 通知:	-77db	6					
Connect	6		-78db	6					
Connect	7	VipNet	-87db	11					
Connect	8	VipNet	-81db	11					
Save Time SetUp	120	SetUp Channels Value Cl	hannels Shedule						

Модуль выполнит попытку подсоединения к выбранной сети, в случае успеха на странице будет отображено к какой сети подсоединился контролер:

000 192.168.4.1/set_wifi.html? ×							
← → C 🗋 192	2.168.	4.1/set_wifi.html?	S 🛄 🗖	• 🕢 😡	⊡ ⊕ ⊡		
🔛 Аррз 📑 Маркет	🗅 A	VRDUDE 5.10 with	SparkFun's FTDI Bas	🔍 🤼 Стоим	ость монтажа »		
<-Back							
ESP WiFI setup							
Select	#	SSID		Signal	Channel		
Connected	0			-80db	1		
Connect	1	Sunshine		-92db	1		
Connect	2	調味者		-80db	1		
Connect	3	A2		-93db	2		
Connect	4	A2_Guest		-92db	2		
Connect	5	19世纪的书前的任美国主义		-74db	6		
Connected	6			-81db	6		
Connect	7			-81db	6		
Connect	8	UR-315BN		-94db	9		
Connected	9	THE REAL		-94db	11		
Connect	10	VipNet		-78db	11		
Save Time SetUp	2C Setl	p Channels Value	Channels Schedule				

Сохраните настройки подключения к WiFi нажав на кнопку "Save", что-бы при следующей загрузке модуля он автоматически подключался к данной WiFi сети. (Рекомендуется выполнить перезагрузку модуля)

Настройка времени:

○ ○ O Time_setup × O O O O O O O O O O O O O O O O O O
← → C 🗋 192.168.4.1/set_time.html? 🛛 🏠 🛄 📠 🐠 🕟 📑 🐨 🔘 Ξ
🔛 Apps 📄 Маркет 📋 AVRDUDE 5.10 with 📄 SparkFun's FTDI Basi 🤷 Стоимость монтажа 🔅 »
<-Back View Channels status
ESP setup Time
Current ESP Time: 12:47:15
Time Zone UTC : 3 Sync Time from NTP server Sync Time from local PC
Save I2C SetUp Channels Value Channels Schedule WiFi SetUp

Необходимо задать "Временную зону" - смещение часового пояса относительно "нулевой зоны", для Москвы это +3 часа (как на примере)

Нажатие на кнопку "Sync Time from local PC" установит время согласно текущему времени на устройстве с которого осуществляется настройка модуля.

Если модуль был подсоединен к WiFi сети имеющей выход в публичный Интернет, то нажав кнопку "Sync Time from NTP server" модуль автоматически синхронизируется с одним из серверов точного времени. В последующем подобная синхронизация будет выполнятся автоматически ежесуточно в 01:01:01.

Настройка каналов



16 каналов поделены на две логические группы с 0 по 7 канал и с 8 по 16.

Когда вы настраиваете какую либо группу каналов, то выходное значение диммирования данной группы каналов всегда соответствует выбранному режиму. То есть вам не нужно дожидаться наступления ночи что-бы увидеть как будет выглядеть ночной режим в реальности. В данном примере настраивается дневной режим для группы каналов с 0 по 7.

Все настройки вступают в силу немедленно, т.о. вы всегда видите результат своих действий. Настройку можно осуществлять как "ползунком" у соответствующего канала, так и вводя точные значения в поле ввода цифр.

Поставьте отметку "Inverted" напротив тех каналов, где необходима инверсия сигнала.



Также вы можете отметить каналы, которые будут управлять вентиляторами охлаждения в зависимости от температурных датчиков.

Переводом селектора "Mode" положение Night/Min вы можете настраивать ночную подсветку:



Настройка "временных точек" каналов:

000	ESP82	66	×					-	8 m ²¹
$\leftarrow \rightarrow$	C 🗋 192	2.168.4.1/s	et_sched.h	tml? 🖞	7 11. juž	4	0 F	•	≡
Apps	📄 Маркет		DE 5.10 with	🗋 SparkFu	n's FTDI Basi	C 🔜	тоимость	монтажа	30
<-Back Channels group : 0-7 ÷ LED/Fan group : LED ÷									
Channel	Sunrise start	Day start	Sunset start	Night start					
CH00	08:00	12:00	21:00	23:00					
CH01	07:00	12:00	21:00	23:00					
CH02	07:00	12:00	21:00	23:00					
CH03	07:00	12:00	21:00	23:00					
CH04	07:00	12:00	21:00	23:00					
CH05	07:00	12:00	21:00	23:00					
CH06	07:07	12:00	21:00	23:00					
CH07	07:00	12:00	21:00	23:00					
Save T	ime SetUp	I2C SetUp	Channels Value	e WiFi SetUp	2				

Для каждого каналы выбранной группы вы можете задать индивидуально время: начало рассвета, начало дневного режима (максимума), начало заката, начало ночного режима (минимума)

Для настройки каналов управляющих вентиляторами охлаждения необходимо перевести селектор LED/Fan group в режим Fan:

	266	×			- Second	Su _m
← → C' 🗋 1	92.168.4.1/set_sch	ed.html? 🎲	11. Juž 🕢	🔍 🖪	•	≡
👯 Аррз 📄 Марке	T AVRDUDE 5.10	with 📄 🕒 SparkFun's	FTDI Basi 🤷	Стоимость	монтажа	30
<-Back Channels group : LED/Fan group :	8-15 ÷) Fan ÷)					
Channel DS18x20	T min	T max	T current			
CH08 1 ÷	23	45	24.937			
CH10 1 ÷	35	55	24.937			
CH12 0 =	25	47	25.25			
CH14 1 ÷	55	55	25.25			
Save Time SetUp	I2C SetUp Channel	s Value WiFi SetUp				

Вы можете выбрать какой из каналов к какому температурному датчику соотвествует. Настроить температуру включения вентилятора (Tmin) при достижение которой контролер установит значение диммирования данного канала в минимальное значение заданное для данного канала. Tmax – температура при которой контролер установит максимальное значение диммирования заданное для данного канала. (значения в промежутке Tmin — Tmax будет вычислены автоматически)

В случае если вы зададите Tmin=Tmax как в примере у канала 14, то контролер сразу включит максимальный режим в данном канале при достижении указанной температуры.

Это может быть полезно для аварийного случая, когда температуры достигла некой критической отметки - данный канал подаст управляющий сигнал на некое устройство.

Просмотр актуальных значений диммирования каналов, времени, показаний температурных датчиков может быть выполнено нажатием кнопки «View Channel Status»



Вы можете самостоятельно написать свой собственный интерфейс управления контролером на основе имеющихся HTML страниц и REST API контролера. Загрузить его в контролер с помощью кнопки «Upload»

